



☐ Recueil des urines en POT STERILE



Effectuez un lavage Hygiénique des mains (si possible avec Solution Hydro Alcoolique)
Effectuez une toilette intime au savon puis rincez à l'eau du robinet, séchez avec des compresses stériles puis désinfectez avec un antiseptique (Dakin ou Bétadine) appliqué sur une compresse stérile.



Dévissez le bouchon du pot et le poser sur la face plane.



Eliminez le 1^{er} jet d'urine dans les toilettes et recueillez le 2^e jet dans le pot fourni par le laboratoire



Revissez le couvercle et identifiez le pot (Nom Prénom, Date de naissance ou étiquette patient).

Remettez le pot à l'infirmière



□ Recueil des urines en POT STERILE PUIS TRANSFERT SUR TUBE



Effectuez un lavage Hygiénique des mains (si possible avec Solution Hydro Alcoolique)
Effectuez une toilette intime au savon puis rincez à l'eau du robinet, séchez avec des compresses stériles puis désinfectez avec un antiseptique (Dakin ou Bétadine dermique 10%) appliqué sur une compresse stérile



Dévissez le bouchon du pot et le poser sur la face plane.



Éliminez le 1^{er} jet d'urine dans les toilettes et recueillez le 2^e jet dans le pot fourni par le laboratoire



Revissez le couvercle et identifiez le pot (Nom Prénom, Date de naissance ou étiquette patient).



Retirez l'étiquette de protection située sur le dessus du couvercle



Placez le tube dans l'orifice de prélèvement jusqu'à perforation du bouchon du tube



Le remplissage est automatique. Retirez le tube rempli, Homogénéisez par 8 à 10 retournements



Identifiez le tube (Nom Prénom, Date de naissance ou étiquette patient).

Mettez **LE TUBE UNIQUEMENT** dans le sachet fourni et le bon de demande dans la poche externe de celui-ci
Acheminez l'ensemble au laboratoire le plus rapidement possible et **dans les 12 heures maximum**



ECBU : Cas particuliers

ECBU pédiatrique (Urinocol) :

- Lavage hygiénique des mains (avec Solution Hydro Alcoolique)
- Nettoyer soigneusement la peau de l'enfant avec une lingette antiseptique, puis sécher avec une compresse.
- Sortir la poche stérile de son emballage et retirer la protection de la partie adhésive.
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- Ne pas dépasser **30 minutes** de pose du sac collecteur.
- Détacher doucement la poche et coller l'adhésif face contre face pour assurer l'étanchéité.
- Ne pas transvaser l'urine dans le pot mais y déposer la poche refermée.
- Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire



Patient sondé à demeure :

- Désinfecter le site de prélèvement (septum).
- Prélever grâce à une seringue et aiguille stériles.
- Transférer dans le tube de transport pour ECBU.
- L'acheminer le plus rapidement possible au laboratoire (**dans les 12 heures maximum**)

